



Elsene/Ixelles

Avenue de la Couronne 242

1050 Bruxelles

00 32 (0)2 640 40 30

Anvers

Vlaamsekaai 28

2000 Anvers

00 32 (0)3 458 45 82

***Entretien d'Antartica/Classic 50/50 ou 1/5 ou
d'Antartica ou de Classic***

**Avec le produit NETTOYANT (une fois par semaine) et le produit
NOURRISSANT (une fois tous les trois mois)**

**ENTRETIEN : la première fois 5 jours après la fin des
travaux avec des produits ad hoc.**

Faites les trois premières applications en succession rapide, après quoi les meubles peuvent être remis en place.

Mélangez 25 cl (1/4 l) de produit nettoyant dans 5 litres d'eau chaude.

Utilisez ce produit sur un torchon à moitié humide, environ 3 à 4 m² en une fois, rincez le torchon dans le même seau, essorez-le et utilisez-le ensuite pour essuyer le parquet.

Le parquet peut être traité au torchon 3 fois en succession rapide avec une durée minimale de 4 heures entre les traitements.

Par la suite : pendant les 2 premiers mois, 20 cl de produit nettoyant à utiliser dans 5 litres d'eau chaude.

Par la suite : pour l'entretien ultérieur, utilisez 15 cl dans 5 litres d'eau.

1. Nettoyez le sol régulièrement (une fois par semaine ou tous les quinze jours, en fonction de la circulation sur le sol) en utilisant le produit nettoyant avec un torchon semi-humide, puis essuyez immédiatement au torchon.
2. Traitez le sol par zones de 3 à 4 m² maximum.
3. Utilisez TOUJOURS de l'eau chaude pour dissoudre le produit d'entretien (produit nettoyant ou produit nourrissant).
4. Tous les 3 mois, appliquez le produit nourrissant au torchon. Dissolvez 20 cl de produit nourrissant dans de l'eau chaude. Même procédure que pour le produit nettoyant.
5. Ne rincez pas à l'eau pure après le nettoyage au torchon.
6. Agitez toujours vigoureusement la boîte avant de l'utiliser.

TACHES : COMMENT LES ÉLIMINER

Enlevez immédiatement les taches d'eau, de vin, de bière, de limonade, de coca, etc. à l'aide d'un chiffon sec ; elles peuvent être nettoyées avec du produit nettoyant + eau.

Séchez immédiatement les taches d'encre, de peinture, d'huile et consultez-nous.

Les taches de nettoyeurs agressifs ne peuvent pas être enlevées et endommagent votre bois.

Le cirage et les taches de graisse peuvent être enlevés à l'aide d'un détachant pour vêtements ; par ex. Sassi (liquide volatil) ou détachant de chez nous. Appliquez le produit sur un chiffon et frottez la tache.

CONSEILS À APPLIQUER POUR LES PLANCHERS DE BOIS :

Prévoyez de préférence des feutres pour les pieds des tables et des chaises ; ainsi vous serez sûr(e) de ne pas rayer votre plancher.

Pour les tablettes de fenêtre, les plans de travail (de cuisine), les bancs, appliquez une fois par mois une nouvelle couche d'huile de protection pour les rendre résistants aux taches.

Contrôlez régulièrement le degré d'humidité et ajustez-le si nécessaire ; l'air trop sec peut provoquer des fissures et des déformations du bois.

Animaux domestiques :

- séchez les pattes et le pelage des animaux lorsqu'ils rentrent
- prévoyez pour votre animal un tapis offrant une protection contre l'humidité, ou un panier
- placez l'écuelle avec la nourriture et l'eau sur une feuille offrant une protection contre l'humidité.

Plantes d'intérieur :

- certaines plantes produisent de la sève qui est difficile à enlever, vérifiez donc tous les jours
- placez les plantes sur une soucoupe non perméable à l'humidité
- certaines fleurs produisent du pollen qui provoque des taches

Nettoyez toujours le sol au torchon avec le produit approprié.

Attention: transition vers un sol en pierre ! Ne passez pas le torchon sur le parquet avec des produits d'entretien pour sols en pierre ; soyez particulièrement prudent dans la zone de transition entre un sol en pierre et un plancher en bois.

Utilisez de l'eau chaude pour dissoudre les produits d'entretien.

Ne passez pas le torchon trop mouillé ou sur des surfaces trop grandes à la fois. Agitez toujours vigoureusement la boîte avant utilisation.

Les **talons aiguilles** endommagent votre parquet !

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, nous serons heureux de vous aider.

Notre société ne peut être tenue responsable de la mauvaise exécution de nos règles d'entretien.